


TOSCA 34729

AQUABRASS

/ Wallmount lavatory faucet Robinet de lavabo mural

Installation Guide Guide d'installation



PB
Plain (brass)
Simple (laiton)



CC
Clear Crystal
Cristal Transparent



BC
Black Crystal
Cristal Noir




RJ
Rosso Jasper (Red)
Jasper Rouge



VM
Verde Ming (Green)
Ming Vert



TR
Travertino
(Ivory)



NP
Nero Portoro (Black)
Portoro Noir

TOSCA 34729


AQUABRASS

/ Wallmount lavatory faucet Robinet de lavabo mural

Service Parts

Schéma des pièces

Item	Code	Description
1	ABCA30911	Hot cartridge Cartouche d'eau chaude
2	ABCA30921	Cold cartridge Cartouche d'eau froide
3	ABFP51514	Extension cartridge Extension de la cartouche
4	ABFP76004	Handle base Base de la poignée
5	ABFP76003	Slip-fit spout connection Adapteur coulissant
6A	ABFC34873	Handle assembly (PB) Assemblage de la poignée (PB)
6B	ABFC34873CC	Handle assembly (CC) Assemblage de la poignée (CC)
6C	ABFC34873BC	Handle assembly (BC) Assemblage de la poignée (BC)
6D	ABFC34873RJ	Handle assembly (RJ) Assemblage de la poignée (RJ)
6E	ABFC34873VM	Handle assembly (VM) Assemblage de la poignée (VM)
6F	ABFC34873TR	Handle assembly (TR) Assemblage de la poignée (TR)
6G	ABFC34873NP	Handle assembly (NP) Assemblage de la poignée (NP)
7	ABAE0232360	Aerator Aérateur




TOSCA 34729

AQUABRASS

/ Wallmount lavatory faucet Robinet de lavabo mural

General Dimensions

Dimensions générales






TOSCA 34729


AQUABRASS

/ Wallmount lavatory faucet Robinet de lavabo mural

Installation




Cartridge change Remplacement cartouche



Start by shutting off water supply lines and then turn on the mixer handle to drain the water. To replace the cartridge (4), pull out the handle (1) by removing the set screw (2) and unscrew the handle base (3). Replace the cartridge (4) with the new one and reassemble by reversing steps.

Couper l'alimentation d'eau et ouvrir le robinet pour vider l'eau résiduelle. Pour remplacer la cartouche (4), enlever la poignée (1) en retirant les vis de retenue (2) et dévisser la base de la poignée (3). Remplacer la cartouche (4) avec la nouvelle et remonter en inversant les étapes.

Accessing the aerator Aérateur amovible



To clean the aerator (2), unscrew the allen screw (1) and remove it from the spout with the key supplied. Then soak it in vinegar and water solution to remove lime build-up. Once parts have been cleaned, reassemble by reversing steps.

Pour nettoyer l'aérateur (2), dévissez la vis Allen (1) et retirez-la du bec à l'aide de la clé fournie. Ensuite, tremper l'aérateur dans un mélange de vinaigre et d'eau pour retirer le calcaire qui pourrait s'y être accumulé. Une fois les pièces nettoyées, inverser les étapes pour réassembler l'aérateur.

About



Warranty

Aquabross offers a comprehensive warranty on all our parts and products. This warranty covers any manufacturing defect for varying durations of time. Please following this link www.aquabross.com/warranty/ or scan the QR code for all warranty details.

Care & Maintenance

Do not allow water residues to come into prolonged contact with the surface finish. After each use, gently dry the product surface with a clean soft cloth to prevent water-spotting and mineral build-up. Water stains and accumulation of minerals weaken the protective coating, eventually leading to peel off.

Clean the surface regularly using a pH neutral clear liquid soap, water and a soft cloth. Rinse away any traces of soap and gently dry with a soft clean cloth. Occasional application of Flitz Faucet Wax Plus is also recommended. The application of this wax based product leaves a protective layer that repels water, thereby providing extra protection against tarnishing.

Avoid abrasive and harsh cleaning products (detergents, caustic, acidic, antibacterial, ammonia- or bleach-containing products, organic solvents, lime scale and clog removers, brass and silver cleaners, etc.). The use of these products can damage the finish and will void the warranty. We recommend covering the fixture with a towel when using any of the listed products in order to prevent damage by splashing.

Residues left by personal products such as soap, toothpaste and shampoo can damage the finish. Always rinse these residues away with clean water and wipe dry.

Autres informations



Garantie

Aquabross offre une garantie complète sur toutes nos pièces et produits. Cette garantie couvre tout défaut de fabrication pour des durées variables. Veuillez suivre ce lien www.aquabross.com/garantie/ ou scanner le code pour tous les détails de la garantie.

Entretien

Ne pas laisser d'eau en contact prolongé avec la finition de surface du produit. Après chaque usage, sécher délicatement la surface du produit avec un linge doux afin de prévenir la formation de taches d'eau et d'accumulation de minéraux. Les taches d'eau et l'accumulation de minéraux affaiblissent la couche protectrice, ce qui peut entraîner l'écaillage de cette dernière.

Nettoyer régulièrement à l'aide d'un nettoyant liquide transparent au pH neutre, d'eau et d'un linge doux. L'application occasionnelle d'une cire de type Flitz Faucet Wax Plus est également recommandée. L'application de ce produit à base de cire laisse une fine couche protectrice repoussant l'eau et offrant ainsi une protection supplémentaire contre le ternissement.

Éviter l'usage de produits abrasifs et agressifs (détergents, caustiques, acides, antibactériens, contenant de l'ammoniaque ou un blanchissant, solvants organiques, anti-calcaires, de type Drano, d'entretien du laiton et de l'argent, etc.). L'utilisation de ces produits peut endommager le fini et annulera la garantie. Nous recommandons de recouvrir le produit d'une serviette lorsque vous faites usage de l'un des produits mentionnés afin de le protéger contre les éclaboussures qui pourraient l'endommager.

Les résidus provenant de produits d'hygiène personnelle tels que le savon, le dentifrice et le shampooing peuvent endommager le fini. Nettoyer ces résidus en tout temps avec de l'eau propre, puis sécher.

AD-WATERS

1 888 239-9336
tech@ad-waters.com

For international requests / Pour les demandes internationales:
communications@aquabross.com